


Hecon informiert!

Elektronische Heizkostenverteiler Bedienungsanleitung


Die elektronischen Heizkostenverteiler HKV-E 202 S/R bzw. HKV-E 201 S sind für den dezentralen Einsatz konzipiert. Je nach Montageart wird der HKV-E entweder auf dem Heizkörper (Kompaktversion) oder neben dem Heizkörper (Fernfühlerversion) montiert.

Alle Geräte verfügen über eine hochwertige Messelektronik mit integriertem Schaltkreis (IC) und Mikroprozessor. Die Verbrauchserfassung erfolgt unter Berücksichtigung der exponentiellen Heizkörperkennlinie. Neben dem aktuellen Wert sind auch der Stichtag und verschiedene Betriebsparameter ersichtlich. Die vielfältigen Anzeigen der jeweiligen Heizkostenverteiler-Modelle werden nachfolgend aufgezeigt.

HKV-E 202 S/R (2-Fühler-Gerät)



HKV-E 201 S (1-Fühler-Gerät)



Bei Stichtag programmierten HKV-E wird der so genannte M-Wert zur Heizkostenabrechnung herangezogen. Dieser Wert wird am programmierten Stichtag (z.B. 09 = 01.09.) automatisch gespeichert.